







最後にEXITが表示されます。 SET/ENTERキーを押し、設定モードにします。 「YES」に変更し、SET/ENTERキーを押すと、基 本機能のセットアップが完了し運転画面が表 示されます。 「NO」のままでは、クイック設定を継続します。

3.	クイック設定機能フロー(詳細)	
	はじめての電源投入	
	「YES」のまま、SET/ENTERキーを押 の5M ー YES	す
	✓ ↓ ↓ 「「」」、「」「」、「」「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	
	設定範囲 PID:PID 制御 ONOF:オン/オフ制御(ヒステリシス1 点) ONOF2:オン/オフ制御(ヒステリシス2 点) 2P2L:2 位置2 段制御 H/C:加熱冷却制御 S-PI:サンプルPI 制御 BATCH:バッチPID 制御 FFPID:フィードフォワード制御	
	PV入力種類 IN ↓ 「 「 」 い 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	
	OFF:未設定 K1:-270.0~1370.0°C K2:-270.0~1000.0°C K3:-200.0~500.0°C J:-200.0~1200.0°C T1:-270.0~400.0°C T2:0.0~400.0°C B:0.0~1700.0°C S:0.0~1700.0°C R:0.0~1700.0°C N:-200.0~1300.0°C E:-270.0~1000.0°C L:-200.0~400.0°C U1:-200.0~400.0°C U2:0.0~400.0°C U1:-200.0~400.0°C U2:0.0~400.0°C W:0.0~2300.0°C PL2:0.0~1390.0°C P2040:0.0~1900.0°C WRE:0.0~2000.0°C JPT1:-200.0~500.0°C JPT2:-150.00~150.00°C PT1:-200.0~500.0°C JPT2:-200.0~500.0°C PT1:-200.0~500.0°C JPT2:-200.0~500.0°C PT3:-150.00~150.00°C 0.4-2V:0.400~2.000V 1-5V:1.000~5.000V 4-20:4.00~20.00mA 0-2V:0.000~2.000V 0-10V:0.00~10.00V 0-20:0.00~20.00mA -1020:-10.00~20.00mV	
	-:無単位 C:摂氏	
	PV入力レンジ最大値 RH PV入力レンジ最小値 RL	
	設定範囲 入力種類による - 温度入力の場合- 実際に制御する温度範囲を設定します。(RL < RH) - 電圧/電流入力の場合- 電圧/電流信号の範囲を設定します。	
	PV入力スケール小数点位置 SDP (入力種類が電圧、電流の場合に 設定します。) 日本の場合に 設定します。 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に 日本の場合に	
	電圧/電流信号の範囲を設定します。	



-19999~30000 (SL<SH) | SH-SL | ≦30000

出力種類選択 OT (位置比例タイプの場合、 表示されません。)

設定値		
00.01		
00.02		
00.03		
加熱側	設定値	
リレー	06.03	
電圧パルス	06.01	
電流	06.02	
リレー	04.03	
電圧パルス	04.01	
電流	04.02	
リレー	05.03	
電圧パルス	05.01	
電流	05.02	
	設定値 00.01 00.02 00.03 加熱側 リレー 電圧パルス 電流 リレー 電圧パルス 電流 リレー 電圧パルス 電流 リレー 電圧パルス 電流 リレー 電流 リレー 電流 リレー 電流	設定値 00.01 00.02 00.03 加熱側 設定値 リレー 06.03 電圧パルス 06.01 電流 06.02 リレー 04.03 電圧パルス 04.01 電流 04.02 リレー 05.03 電圧パルス 05.01 電流 05.02

制御出力サイクルタイム CT ♥ (時間比例PID出力の場合に 設定します。)



<u> MAX I</u>

0.5~1000.0 秒



最後にEXITが表示され、「YES」を選択し、 SET/ENTERキーを押すと、基本機能のセットアップ が完了します。「NO」を選択するとクイック設定を継 続します。



測定入力値(PV)を表示 目標設定値(SP)を表示

Operation UT55A/UT52A Guide ディジタル指示調節計 パラメータマップ UTAdvanced.

2014.7 初版

TI 05P01C31-02JA

YOKOGAWA 🔶

橫河電機株式会社

運転パラメータマップ



セットアップパラメータマップ



☆ init init init init init init init ini	3 뮥	
	キーロック	バラメータメ ニューロック

あん ショー

	キーロック	パラメータメ ニューロック	接点入力機 能	接点入力機 能(ビット選 択)	接点入力タイ プ(標準搭 載)	接点入力タイ プ(E1端子エ リア)	接点入力タイ プ(E2端子エ リア)	接点入力タイ プ(E3端子エ リア)	接点入力タイ プ(E4端子エ リア)	警報出力機 能、接点出 カタイプ(標 進塔載)	接点出力機 能、接点出 カタイプ(E1 端子エリア)	接点出力機 能、接点出 カタイプ(E2 端子エリア)	接点出力機 能、接点出 カタイプ(E3 端子エリア)	接点出力機 能、接点出 カタイプ(E4 端子エリア)	入出カデー タ表示	停電時動 設定、ガイ 表示、パン ワードなど
L	KLOC U.SP U.SP U.OUT U.OUT U.OUT U.OUT U.OUT U.OUT U.PID U.PID U.PV1 U.PV2 U.RSP U.AI2 U.AI4 COM.W DATA A/M END	→ MLOC ← CTL PV E1 RSP E2 AIN2 E4 AIN4 MPV OUT HBA E3 R485 E3 R485 E4 R485 E3 R485 E3 R485 E3 PROF E3 DNET E3 CC-L KEY DISP CSEL KLOC DI.SL DI.NU	→ DI.SL + A/M R/L S/R AUTO MAN REM LCL AT LAT LCD PVRW MG1 MG2 MG3 MG4 END	#0 # DI.NU	DI.D DI1.D DI1.D DI2.D DI3.D END	<pre>> FI EI DI.D EI DI1.D EI DI2.D EI DI3.D EI DI5.D END</pre>	077) 2 DI.D 2 DI1.D 2 DI2.D 2 DI3.D 2 DI3.D 2 DI5.D E1 DI5.D E1 DI5.D	B B B B DI.D B DI.D B DI2.D B DI3.D B DI5.D END	577) €4 E4 DI.D E4 DI2.D E4 DI3.D E4 DI3.D E4 DI5.D E4 DI5.D	準倍数) ALM AL1.S AL2.S AL3.S OR.S OR2.S AL1.D AL2.D AL3.D OR.D OR.D OR2.D END	^{i#} →1/7) EI DO EI DO1.S DO3.S DO3.S EI DO3.S EI DO3.S EI DO3.S EI DO4.S EI DO3.D EI DO3.D EI DO3.D EI DO3.D EI DO5.D	±±±y7) ± 2 D01.5 ± D02.5 ± D03.5 ± D04.5 ± D04.5 ± D04.5 ± D04.5 ± D05.5 ± D03.D ± D03.D ± D03.D ± D03.D ± D03.D ± D03.D ± D05.D	#¥∓⊥IJ7) E D01.5 E D01.5 E D02.5 B D03.5 E D04.5 E D04.5 E D04.5 E D04.5 E D04.5 E D03.5 E D04.0 E D03.D E D04.D E D05.D	# <u>₹</u> ± <u>U</u> <u>7</u>) ⇒ E4 D0 E4 D01.S E4 D02.S E4 D04.S E4 D04.S E4 D04.S E4 D05.S E4 D01.D E4 D03.D E4 D03.D E4 D03.D E4 D05.D E4 D05.D	→ I/O + KEY X000 E1 X100 E2 X200 E3 X300 E4 X400 F1 Y100 E2 Y200 E3 Y300 E4 Y400 END	→ SYS SYS R.MD R.TM EPO C.GRN FREQ QSM LANG PASS SMEC END
		E1 DI.D E2 DI.D E3 DI.D E4 DI.D E4 DO E2 DO E2 DO E3 DO E4 DO E4 DO E4 DO E4 DO E4 VC SYS INIT VER ▲		SP SPS ALRM PVS PID TUNE ZONE PPAR 1 PYS1 2 PYS2 3 PYS2 3 PYS3 4 PYS4 END					運転画面または運転パラメータ設定画面からセットアップパラメータ設定画面への遷移							

