



TI 34M06Z43-01

Technical

Information



Leading Edge Controller

www.FA-M3.com/jp



TI 34M06Z43-01 2015.04 初版(YK)

1. はじめに

1.1 はじめに

シーケンス CPU モジュールに異常が発生した場合、モジュール正面の LED やシステムログの確認に より、ある程度の異常原因の推測が可能です。

異常原因の切り分けに重要な情報ですので、異常時は本書で示す項目をご確認いただき、 取扱説明書(IM34M06P15-01)「シーケンス CPU 機能編(F3SP71,76 対応)PART-A 第8章 RAS 機能」 に記載されているエラーコード表と照らし合わせ、異常原因解析に活用してください。

また、対策については、使用するモジュール個別の取扱説明書をご確認ください。

1.2 自己診断の基本動作

シーケンス CPU モジュールは、電源投入時またはプログラム実行中に、各種メモリやプロセッサの チェック、ラダー命令実行状態のチェック、などの自己診断を行います。

自己診断による異常が認められると、異常の致命度により異常発生時アクションが自動実行されます。 その状態は LED に表示されます。

1.3 異常発生時の一次確認事項

異常原因確認のためには、以下の4点をご確認ください。

- モジュール前面 LED の確認
- シーケンス CPU モジュール内のシステムログの確認
- 特殊レジスタ/特殊リレーの確認
- 高機能モジュールのレジスタ/リレー状態の確認



2. LED の確認

2.1 LED の確認

シーケンス CPU モジュールの健康状態は、モジュール前面の LED に表示されます。LED の種類と 点灯内容は以下の通りです。



2.2 LED 表示と故障状態

異常項目(エラー)の致命度により、重故障/中故障/軽故障にランク分けされます。

<u>故障ランクと LED 表示</u>

故障ランク	LED 表示	プログラム動作	故障項目
重故障	RDY 消灯	停止	●CPU 異常 ●メモリ破壊
中故障	RDY 点灯 RUN 消灯 ERR 点灯	停止	 ・プログラム異常 ・I/O 照合異常(*1) ・I/O モジュール異常(*1) ・メモリ異常 ・CPU 異常 ・命令エラー(*1) ・スキャンタイムオーバ(*1) ・スタートアップエラー ・不正命令の検出 ・I/O 点数オーバ ・サブルーチンエラー(*1) ・割込みエラー(*1) ・サブユニット伝送路エラー(*1) ・センサコントロールスキャンタイムオーバ(*1) ・バッテリ異常
軽故障	RDY 点灯 RUN 点灯 ALM 点灯	運転	 ・瞬停異常 ・CPU 間通信異常 ・サブユニット伝送路切換発生 ・FA リンク異常

*1: コンフィギュレーション設定で, 軽故障または中故障を選択できます。

3. システムログの確認

3.1 システムログとは

FA-M3 は、異常(ERR/ALM)や電源 ON などの事象を、時刻情報と一緒に CPU に格納しています。 このログを確認することで、異常内容や発生のタイミングを追跡することができます。

システムログの確認方法は以下の2種類があります。

- FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 による確認
- SD カードを用いた確認

3.2 FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 による確認方法



<WideField3の画面(オンライン)>

3.3 SD カードを用いた確認方法

SD カードと MODE スイッチの操作でシステム情報を取得できます。FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 が無い環境でも、システムログを確認できます。





■MODE スイッチを用いたメンテナンス機能

ログ情報の取得の他にも、MODE スイッチ(+SD カード)には、運転切換えやプログラムのロード/ セーブ等の便利な機能が組み込まれており、パ ソコンが無い環境でも FA-M3 のメンテナンスが 可能です。

スイッチ 番号	スイッチ 操作	機能
0~3	長	CPUリセット
1	短	運転/停止切替
4	短	SDカードアンマウント
5	短	アラームクリア
6	短	プロジェクトセーブ
7	短	モジュール情報取得
8	短	プロジェクトロード
9	短	RAMDISKコピー
А	長	SDカードフォーマット
В	短	SDカードの内容をRAMDISKにコピー
С	長	工場出荷時に戻す(CPUクリア)

4. 特殊レジスタ/特殊リレーの確認

4.1 特殊レジスタ/特殊リレーとは

特殊レジスタ/リレーとは、FA-M3 の内部状態やエラーなど特定された機能を持つレジスタ/リレーです。 システムログにエラーがロギングされた場合、シーケンス CPU モジュール内の特殊レジスタ(Z)に自己診 断の結果が保存されます。

また、エラーの内容によって特殊リレー(M)が ON します。これを利用してラダープログラムから異常を 検知することも可能です。エラーメッセージと特殊レジスタ/リレーの関係は、以下をご確認ください。

故障度	故障分類		LEDの状態	ONする特殊リレー	コードを格納する 特殊レジスタ	
重故障	システム異常		全消灯	-	-	
		スタートアップエラー				
文学院 2 重故障 中故障 中故障 の 軽故障 (設定)		ブートモード異常				
		SPU異常	LEDの状態 ONする特殊リレー コードを有 情報レ 全浦灯 - - - - - -	7017 7019		
中故障	日日記録	 	2017-2019			
		不正命令の検出				
		プログラム異常				
	バッテリ異常/メモリチュ	ロックバタン異常		M194	-	
		サブルーチンエラー		M201	Z022~Z024	
	命令処理エラー	割込みエラー				
		命令エラー	中故障設定時は			
中故障		マクロ命令エラー				
or 軽故障	I/O照合異常		取用の加速 取用の加速 取用の加速 取用の加速 単構成レジスダ 単構成レジスダ 2月 名ボイアップエラー 名ボイア - - ブートモード異常 SPU異常 A A A ジモリ異常 FRE.GT M193 2017~2019 プログラム異常 FRE.GT M194 - プログラム異常 M194 - - プログラム異常 M194 - - プログラムステキ Prophage M201 202~2024 潮込みエラー Prophの令 エラー M201 2022~2024 御ひ方 FRR.d.fT M201 Z022~2024 グロの令 エラー Prophの令 エラー M201 Z027~Z029 パパー ALM.d.fT M204 - パパー M203 Z033~Z040 パパー M204 - パパー M204 - パパー M204 - パパー M100 Z089~Z096 ポパー M196 - 100 Z089~Z096 M331-M8432	M202	Z027~Z029	
(設定)	I/Oモジュール 異常					
	スキャンタイムオーバー			の状態 ONする特殊リレー コードを格納する 持みレジスタ - - - - A - M193 Z017~Z019 M194 - M194 - M201 Z022~Z024 M201 Z022~Z024 M201 Z027~Z029 M203 Z033~Z040 M204 - Z212 - M210 Z089~Z096 M195 - M196 - M211 Z089~Z096 M331-M8544 M8331-M8432 M8433-M8544 M8545-M8656 M8657-M8768 M8769-M8880 M8881-M8992 -		
	センサCBスキャンタイ	ムオーバー		Z212	-	
	サブユニット 伝送路エモ	<u>-</u>		M210	Z089~Z096	
	瞬停発生			M195	-	
セン サブ 瞬間 CPU サブ 軽故障 FAU	CPU間通信異常			M196	-	
	サブユニット伝送路切	替え発生		M211	Z089~Z096	
	FAリンク(1~8) 異常		ALM点灯	M0273-M0368 M0369-M0480 M8321-M8432 M8433-M8544 M8545-M8656 M8657-M8768 M8769-M8880 M8881-M8992	-	

故障と特殊レジスタ/特殊リレーの関係

4.2 特殊レジスタ/特殊リレーの確認方法

FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 で確認します。共通信号定義モニタから確認できるほか、 デバイスモニタからも確認することができます。以下は命令処理エラー時の表示例です。







4.3 その他のデバイス確認方法

特殊リレー/レジスタ同様に他のデバイスもモニタ可能です。



<デバイスデータの確認方法>

特殊リレー/レジスタと同様です。 モニタしたいデバイスをクリックしてください。



5. 高機能モジュールモニタ

5.1 高機能モジュールモニタとは

温度調節・PID モジュールや位置決めモジュールのような高機能モジュールは、自己診断機能を持っており、異常発生時にはエラー情報を自モジュールのレジスタやリレーに格納します。

高機能モジュールモニタとは、このような高機能モジュールのレジスタやリレーを直接モニタする機能です。モニタだけのために、プログラムでデータを読み込む必要が無くなるため、大変便利な機能です。

5.2 高機能モジュールレジスタの確認方法

FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 のオンライン画面で、画面左側のモジュール構成からモニタ したいモジュールを右クリックし、高機能モジュールレジスタモニタか入出力リレーモニタ*を選択してくだ さい。選択したモジュールの持つ、レジスタやリレーがモニタできます。

<高機能モジュールモニタの確認方法> (F3AD08/F3HA12のレジスタモニタ例)

🥸 WideField3 [HA_CONTDEMO] - 入出力レジスタモニタ Slot 004 HA12 ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) プロジェクト(J) オンライン(L) デバッグ・保守(D) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) - A 🛤 Fa -X301 F3AD08 内部レジスタ 入出力レジ、スタモニタ Slot 002 AD08 P プロジェクト [HA_CONTDEMO] フト・レス ディータ データ型 과가 白··· 📄 実行プログラム HACONTDE / / / ____ Integer(DEC) CH3 Min (-4R, 5R, 6R専用) Integer(DEC) CH4 Min (-4R, 5R, 6R専用) 0043 -3 F3SP76-7S 0044 -3 Integer(DEC) CH5 Min (-4R, 5R, 6R専用) Integer(DEC) CH6 Min (-4R, 5R, 6R専用) 0045 -5 ♦ アラーム状態 0046 -2 ◆ 操作⊓グ -2 Integer(DEC) CH7 Min (-4R, 5R, 6R専用) 0047 Integer(HEX) エラーステータス(-4R, 5F 0048 🥏 ୬ステムログ -2 \$0000 0201 🥏 1-ቻ በታ Integer(HEX) CH1 動作モ 0501 \$0000 ♦ 共通信号定義 0502 Integer(HEX) CH2 動作モー \$0000 Integer(HEX) CH3 動作モ 0503 \$0000 0504 \$0000 Integer(HEX) CH4 動作モ ◆ プロジェクトの設定/コンフィギュレーション r(HEX) CH5 └□… 📄 構成ブロック • ۵ 1 MAIN (MAIN) F3HA12 内部レジスタ 2 HA_SET (HA_SET) ディータ アドレス データ型 과가 3 MAKECSV3 (MAKECSV3) ۲ 2364 Integer(DEC) 積算値6HH ٢ 4 MAKECSV2 (MAKECSV2) Integer(DEC) 積質回数 Integer(DEC) エラース 2365 Û ock01 (WF3SYS01) 3001 構成モジュールー覧 Integer(DEC) 動作モー Integer(DEC) 分周設定 3002 Û 3003 3004 Integer(DEC) 外部信号同期端子選択 Integer(DEC) カウンタ入力選択 Integer(HEX) トリガ選択 3005 \$8100 3006 1:F3SP76 Integer(DEC) レベルトリガ1チャネル Integer(DEC) レベルトリガ1チャネル 3007 0 2:F3AD08 3008 1 4:F3HA12 Integer(DEC) レベルトリガ1レベル Integer(DEC) レベルトリガ2チャネル Integer(DEC) レベルトリガ2チャネル Integer(DEC) レベルトリガ2方向 3009 5000 3010 Ĥ 3011 🔜 オフライン 🧮 オンライン IDY RUN ALM ERR SD EXE US1 US2 HACONTDE 2208 ステッフ° | 運転 | 0.2 ms | LEYX 停止 | SW:0

※入出カリレーモニタがグレーアウトしているモジュールはリレーを持っていません。

5.3 主要モジュールのエラーコード格納場所

品名	形名	エラーコード表示 レジスタ/リレー	補足	掲載取扱説明書 (掲載ページ)
アナログ入力 モジュール	F3AD08-4R F3AD08-5R F3AD08-6R	201		IM 34M06H11-02 (A4-2)
アナログ出力 モジュール	F3DA04-6R F3DA08-5R	201		IM 34M06H11-03 (7-1)
温度入力 モジュール	F3CX04-0N	運転状態:41~44 異常状態:51~54		IM 34M06H63-01 (C5-2)
温度調節 モジュール	F3CU04-0S F3CU04-1S	運転状態:41~44 異常詳細:51~54		IM 34M06H62-02 (C10-1)
高速データ収集 モジュール	F3HA06-1R F3HA12-1R	3001		IM 34M06G02-02 (7-1)
ラダー通信 モジュール	F3RZ81-0F F3RZ82-0F F3RZ91-0F	なし	モジュール異常時は RDY消灯	IM 34M06H22-02
Ethernet モジュール	F3LE01-1T F3LE11-1T F3LE12-1T	なし	モジュール異常時は ERR点灯	IM 34M06H24-06 IM 34M06H24-07 IM 34M06H24-08
FL-net モジュール	F3LX02-1N	シーケンスCPUの特殊リ レー M3521~M5582	WideField3のFL-net 設定ツールより自 ノード/他ノードノー ドステータスを確認 可能。	IM 34M06P15-01 (付A1-6)
FAリンクH モジュール	F3LP02-0N	シーケンスCPU特殊リ レーに異常状態を表示 M257~M480	WideField3のFAリン ク設定ツールより自 局/他局ノードステー タスを確認可能。	IM 34M06H43-01 B3-14
位置決め モジュール	F3YP22-0P F3YP24-0P F3YP28-0P	位置決めエラー:*88 カウン夕登録 パラメータ :424	*は(軸番号 – 1)の 値です。第1軸〜第8 軸に対して,それぞ れ0〜7という値が入 ります。	IM 34M06H55-04 (11-1)
位置決め モジュール	F3NC32-0N F3NC34-0N	各軸エラー 1軸:0301 2軸:0601 3軸:0901 4軸:1201 パターン運転エラー A:1352 B:1452 C:1552 D:1652		IM 34M06H56-02 (10-1)

※本リストに未掲載モジュールは、該当モジュールの取扱説明書をご確認ください。

※エラーコードの詳細は、各モジュールの取扱説明書をご確認ください。

※復帰方法は、各モジュール、エラー内容毎に異なります。詳細は、各モジュールの取扱説明書をご確認ください。

6. デバイスのリアルタイムモニタ

6.1 Live Logic Analyzer(ライブロジックアナライザ)機能とは

デバイスデータの変化をリアルタイムにモニタしたい時は、 FA-M3 プログラム開発ツール WideField3 の「Live Logic Analyzer (ライブロジックアナライザ)機能」が便利です。

スキャン毎のデバイスの変化をオシロスコープライクにモニタ/収集 できるので、エラー状態を引き起こす信号を特定したい時に有効です。ワンショットだけでなく、ヒストリカル に課題前後の変移が見えるので、原因解析に効果を発揮します。

本機能は、WideField3 R3.01 以降と F3SP71-4S/F3SP76-7S/F3SPV9-7S(Rev.4 以降)の組合せで 使用できます。これ以外の組合せでは使用できませんのでご注意ください。

6.2 Live Logic Analyzer(ライブロジックアナライザ)機能の使い方



Live Logic Analyzer



🧊 Live Logic Anal	lyzer - 御照7*05*19F3	C:WProgram Files#WideField3#fam3pjtWGA10#GA10
7743(E) 核常(S)		(E) おうひ(Q) デラフ操作(G) ロデー(L) ラール(工) ハルブー(H)
i 🗑 🗑 🐼 🗄		8 12 12 🕨 🔳 💷 🛛 🕴 📴 🕬 (en en el 🗗 🕞 🗍 🖇
N-2線電		₩ x ^{Ma} in 227
No 色 7%4	ス(アドレス) デー増型	表示形式 1775
1 00001	WORD -	Dec -
3 2000	デバイス編集	
4 0.000	ዎ'/አ'(ጽ(ፖት'Ъス) ፡	D00001
	信号名:	
	309:	wanna -
	7 一元: . 表示形: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Dec
	******	0 ~ 1 2009/
	401027	マオートスウーリング
	表示色	
	ローカルテリハ・イスおよび	信号定義の参照先設定
	参照先:	710-7 (710-7/信号定義) -
	71297/7928:	[1] DATAMAIN (DATAMAIN)
		信号定義奏編委員
		12/2-14展發鋒_
		OK キャンセル
6		
4		54,076,5 m
M-71092 05010	en ang personal da contig	
TP Sec.4 [DEDIL]		·







⑤トレースデータの保存



トレースデータは専用形式(*.rttd)と CSV 形式で保存できます。 収集後、Live Logic Analyzer で トレースデータを解析する場合は、 *.rttd 形式で保存してください。

< CSV 形式の保存例 >

	A	B	C	D	E	F.	G	
1	START TIME	2014-11-0	07 19 14 09	023 922				
2	Trigger Data No	1.1						
0	Trigger Time							
4	DATA SIZE			WORD	WORD	BIT	BIT	
5	FORMAT			DEC	DBC	RELAY	RELAY	
6.	TAG NAME							
7	COMMENT							
8	DATA NO	TIME[ma]	INTERVAL	D000001	D00002	X00301	21 0001	
9	1213029	117023.9	95	-1182	-1773		0	0
10	1213030	117024	95	-1182	-1773		0	0
11	1213031	1170241	94	-1182	-1773		0	0
12	1213032	1170242	95	-1182	-1773		0	0
13	1213033	1170243	96	-1182	-1773		0	0
14	1213034	1170244	95	-1182	-1773		0	0
15	1213035	1170245	1.03	-1182	-1773		0	0
10	1213036	117024.6	95	-1182	-1773		0	0
17	1213037	1170247	95	-1182	-1773		0	0
18	1213038	1170248	96	-1182	-1773		0	0
19	1213039	117025.1	340	-1179	-1769		0	0
20	1213040	1170252	96	-1179	-1769		0	0
21	1213041	1170253	96	-1179	-1769		0	0
22	1213042	117025.4	95	-1179	-1769		0	0
23	1213043	1170255	. 95	-1179	-1760		0	0
24	1213044	117025.6	100	-1179	-1769		0	0
25	1213045	1170257	96	-1179	-1769		0	0
26	1213046	117025.8	97	-1179	-1769		0	0
27	1213047	117025.9	96	-1179	-1769		0	0



6.3 収集データの確認方法

専用形式(*.rttd)のファイルを開いてください。トレースしたデータが表示されます。

2 点間計測や最大/最小/平均値表示、ユーザマーカー**など、解析に役立つ便利な機能を備えています。

※トレースしているデバイスが設定した状態になると、グラフ上に「U」マークを表示する機能。

トレース点数が多い時、着目している波形の周期が大きく違うなど、見つけたいデバイス状態が探しにくい場合に有効です。



< 解析の例 >

※Live Logic Analyzer を使用した場合も、制御(スキャンタイム)への影響は最小限です。